תקלות אפשריות בצג האופניים

דגמי צג
YL81F / YL90T-V

אם מתרחשת תקלה במערכת האלקטרונית של האופניים החשמליים, התצוגה תציג אוטומטית קוד שגיאה. כאשר מופיע קוד שגיאה על הצג, יש לטפל בתקלה מיד — לא ניתן להמשיך ברכיבה חשמלית עד לפתרון.

קודי שגיאה על הצג

קוד	משמעות	סיבות אפשריות	מה לבדוק
E021	תקלת זרם	עומס יתר על הבקר, קצר בחיווט הסוללה או מגבלת זרם שהוגדרה שלא כראוי	כבה את המערכת, נתק וחבר מחדש את הסוללה. אם הקוד חוזר — פנה לנקודת המכירה
E022	תקלת ידית גז	ידית הגז תקועה במצב פתוח, מחבר רופף או חיישן פגום	שחרר לחלוטין את ידית הגז והפעל מחדש; בדוק שהמחבר מחובר היטב
E023	תקלת פאזה במנוע	חוט פאזה מנותק או פגום בין הבקר למנוע	אין להמשיך ברכיבה חשמלית. טיפול בנקודת המכירה בלבד
E024	תקלת חיישן הול	חיישני ההול במנוע או כבל החיישן — מנותקים, רטובים או פגומים	בדוק את מחבר המנוע; אם נקי ומחובר — טיפול בנקודת המכירה
E025	תקלת בלם	מפסק ניתוק המנוע בידית הבלם לחוץ או תקוע; מחבר רופף	ודא ששתי ידיות הבלמים חוזרות למצב חופשי; בדוק את מחברי הבלמים
E030	תקלת תקשורת	אין תקשורת בין הצג לבקר — מחבר רופף, פינים מכופפים או חדירת מים	כבה, בדוק את מחבר הצג ליד הכידון וחבר מחדש. אין לחבר או לנתק את הצג כשהוא דולק

תקלות ללא קוד שגיאה

הצג אינו נדלק

הסוללה כבויה, לא נעולה במקומה או ריקה; מחבר הצג רופף. ודא שהסוללה מותקנת ונעולה וטעונה, ולחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה.

הצג נכבה מעצמו

הצג נכבה אוטומטית לאחר 10 דקות של חוסר שימוש — זו פעולה תקינה. כיבוי בזמן רכיבה מצביע על מחבר רופף או סוללה שמתנתקת.

אין סיוע מנוע

רמת ה־PAS על 0, ידית בלם לחוצה, או המהירות מעל מגבלת 25 קמ״ש. העלה את רמת הסיוע ובדוק שידיות הבלמים משוחררות.

קריאת מהירות שגויה

קוטר הגלגל או יחידות המידה (קמ״ש / מייל) הוגדרו שלא כראוי בהגדרות הצג, או שחיישן המהירות זז ממקומו. אין לשנות פרמטרים ללא צורך — ניתן לשחזר את הגדרות היצרן.

אזהרה

- אין לחבר או לנתק את הצג בעודו מופעל.
- אין לשנות את הגדרות הפרמטרים ללא צורך — רכיבה תקינה אינה מובטחת לאחר שינוי.
- אם אחת מהבדיקות אינה תקינה, אל תשתמש באופניים עד לתיקון התקלה.
- אם הצג אינו פועל כשורה, יש להעבירו לטיפול בנקודת המכירה בהקדם.

הגדרות קודי השגיאה לפי לוח 1 במדריך הצג של היצרן (Yolin YL81F). שאר הסעיפים — בדיקות נפוצות המבוססות על הוראות ההפעלה של קריולו ST · SM · SJ.